

# UVEDENIE DO PREVÁDZKY - CentroPelet ZV / ZVB

(PROSÍM VYPLŇTE DOKUMENT ČITATEĽNE VEĽKÝMI PÍSMENAMI)



## ZÁKAZNÍK

Meno a priezvisko:   
 Adresa:   
 TEL číslo:   
 Fax:   
 E-mail:

## KOTOL

Typ kotla:  ZV14  ZV16  ZV18  ZV20  ZV22  ZV24  ZV26  ZV30  ZV32  
 ZVB15  ZVB16  ZVB20  ZVB24  ZVB32  
 Sériové číslo:   
 Rok výroby:

## KOMÍN

Pripojenie kotla:  Súprava dymovodných rúr Centrometal (T-kus, 1,5 m rúra, koleno) - FASÁDA  
 Súprava dymovodných rúr Centrometal (T-kus, 1,5 m rúra (alebo iný), koleno) - KOMÍN  
 vnút. priemer komína  cm a použiteľná výška  m, izolovaný, bez iných zariadení  
 Dymovodné rúry - KOMÍN (bez setu dymovodných rúr Centrometalu)  
 dymovodné rúry s  m horizontálnych a  m vertikálnych rúr a  kolená utesnené na spojoch  
 Priemer komína je  cm a jeho výška  m, izolovaný, bez iných zariadení

Poznámky komína:

## VONKAJŠÍ VZDUCH

Kotel je pripojený na prívod čerstvého vzduchu - rúrou s priemerom  cm, dĺžkou  m a  kolenami -  
**ODPORÚČANÉ**  
 Kachle nie sú pripojené k vonkajšiemu vzduchu, v miestnosti je zabezpečený dostatok čerstvého vzduchu na spaľovanie kotla (minimálne 40 m<sup>3</sup> / h)

## UMIESTNENIE KOTLA

Kotel je umiestnený na protipožiariarnej základni:  ÁNO  NIE  
 Vzdialenosť k najbližším objektom je väčšia ako minimálna povolená (pozri manuál):  ÁNO  NIE  
 Skontrolujte, či sú všetky pohyblivé časti kotla v správnej polohe (pozri manuál):  ÁNO  NIE  
 Nainštalujte a utiahnite ovládací panel:  ÁNO  NIE  
 Nainštalujte kotel do vykurovacieho systému:  ÁNO  NIE  
 Pripojte výstup bezpečnostného ventilu k odpadovej vode:  ÁNO  NIE  
 Naplňte a odvzdušnite vykurovací systém (minimálne 1,2 baru):  ÁNO  NIE  
 Skontrolujte, či sú kachle pripojené k elektrickej sieti (230V):  ÁNO  NIE  
 Rýchlo spustite čerpadlo (stlačením tlačidiel a spoločne)  ÁNO  NIE  
 (ak sa čerpadlo nespustí, odstráňte maticu na čerpadle a spustíte ho ručne)



## PALIVO

Typ a výrobca používaných peliet:

**PRVÉ SPUSTENIE**

Naplníte zásobník peletami:  ÁNO

Zapnete hlavný spínač (zadná strana kotla):  ÁNO

Nastavte výkon na Po9 (pomocou  a ) (na pár prvých hodín):  Po

Nastavte teplotu vody kotla:  °C



(stlačte 1x  (VYBERTE H2O) pomocou  a  nastavte (odporúčaná 60-75°C))

Vysvetlite zákazníkovi, že ak nastavená teplota nie je dostatočná, čerpadlo (nastavte na najvyšší výkon) nemusí pracovať správne. Ak má čerpadlo stále dopyt po teplej vode je nutné zvýšiť teplotu vody. Ak čerpadlo nemá dopyt odporúčame použiť odporúčané hodnoty pre optimálnu operáciu kotla.:

Nastavte požadovanú teplotu miestnosti:  ÁNO  NIE  °C

(stlačte 2x  (VYBERTE ARIA) pomocou  a  nastavte hodnotu (IBA ZV)

Nastavte rýchlosť ventilátora na maximálnu rýchlosť 5 (IBA ZV):  rýchlosť

(stlačte 2x  a pomocou  nastavte hodnotu)

Skontrolujte teplotu spustenia / zastavenia vykurovacieho čerpadla:  ÁNO

(továrenské: ZV14-24 = 40°C; ZV32/ZVB15-32 = 55°C)

Skontrolujte rozdiel medzi teplotou vody v kotly pri spustení / zastavení kachlí:  ÁNO

(factory: ZV14-24 = 15°C; ZV32/ZVB14-32 = 20°C)

Spustíte kotol tlačidlom ON / OFF, počkajte na menovitý výkon a teplotu vody v kotly, počkajte na spustenie vent.  ÁNO




horúceho vzduchu: Ak má oheň v kotly veľa alebo málo vzduchu, nastavte otáčky ventilátora spalín:  +/- 1-9

(2sek  pomocou  prejdite do Ut04 -> s  a  prejdite na 33 -> 2x  pre potvrdenie odsávania->

s  a  nastavte hodnotu od -9 po +9 -> potvrďte a opustite s 

Ák sú pelety odlišného typu/kvality/rozmerov prispôsobte dodávanie paliva  +/- 1-9

(2sek  pomocou  prejdite do Ut04 -> s  a  na 33 -> 1x  potvrdenie PELLINET->

s  a  nastavte hodnotu od -9 po +9 -> potvrďte a opustite s 

Nastavte týždeň deň, čas a čas podľa želania zákazníka:  ÁNO  NIE

Poznámky a zmeny softvéru počas uvedenia do prevádzky:

**UVEDENIE DO PREVÁDZKY**

Dátum uvedenia:

Autorizovaný servisák/spoločnosť:

Authorized serviceman ID number:

Podpis servisného technika

Pečiatka

**VYHLÁSENIE**

Kotol bol nainštalovaný a uvedený do prevádzky podľa technického manuálu.

Zákazník je informovaný o technickom manuály, používaní a údržbe kotla a záručných podmienkach.

Podpis zákazníka

Podpis a pečiatka inštalátora

**VYPLŇUJE CENTROMETAL d.o.o.**

Datum ovjere Zapisníka:

Ime i prezime:

Podpis

Pečat